



Устройство переговорное громкоговорящее УПГ-78 Паспорт

ЛСЕА.469436.333 ПС

Версия документа 6.1.1 Все права защищены © ООО "Линсис"

1



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: УПГ-78

Условное обозначение: ЛСЕА.469436.235 Сведения об изготовителе: ООО «Линсис».

Адрес: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куфонина, д.32, помещ.1-9,21

Телефон: +7 (342) 299-99-37.

Сайт: www.lin-sys.ru E-mail: <u>support@lin-sys.ru</u>

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство Переговорное Громкоговорящее (УПГ) в антивандальном исполнении предназначено для использования на открытых площадках в качестве настенного, всепогодного, оконечного устройства громкоговорящей связи.

УПГ-78 предназначено для работы при температуре от -45 $^{\circ}$ C до + 50 $^{\circ}$ C.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, номинальное, В	48	24*
Допустимое отклонение напряжения питания, В	2472	1236
Потребляемый ток, А		
в дежурном режиме	0,05	0,10
максимальный	0,41	0,83
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	300 - 16000	
Выходная мощность, Вт	10	
Звуковое давление, dB	90	
Звуковое давление максимальное (30 см), dB	110	
Угол направленности на частоте 4 кГц, градус	92	
Степень защиты оболочки, по ГОСТ 14254-96	IP-65	
Климатическое исполнение, по ГОСТ 15150-69	У1	
Материал корпуса	Пластик	
Вес, кг	7	
Монтаж	Накладной	

^{*} Необходимо указать при заказе доп. опцию: исп.24В

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

УПГ-78Х-NN-ДО-Р

УПГ устройство переговорное громкоговорящее;

78 конструктивное исполнение;

X интерфейс подключения (D – DSL, A-аналоговый, E – Ethernet (IP));

К количество кнопок (2, 4 или 6);

ДО дополнительные опции:

- ВМ выносной микрофон (тангента);
- Т телефонная трубка;
- УС плата усилителя 25Вт;

Р исполнение по питанию:

- исп.48В* номинальное напряжение питания 48 В (*-в кодировке не указывается);
- исп.24В номинальное напряжение питания 24В



Устройство УПГ-78 Паспорт ЛСЕА.469436.333 ПС

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 шт. 1 шт.

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ



УПГ-78 имеет габаритные размеры 150мм*140мм*475мм

Количество кнопок 2, 4 или 6, зависит от конкретного проектного решения и указывается в спецификации заказа. Световая индикация кнопок зависит от режима работы устройства, см. Руководство по эксплуатации на Систему громкоговорящей связи (СГС).

МОНТАЖ

Всегда отключайте питание перед проведением работ, по монтажу и ремонту. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного подключения и использования устройства.

При монтаже УПГ-78 устанавливается в соответствии с проектом на вертикальной поверхности и высоте 1,4...1,6 м при помощи 4-х болтов М8 в отверстия корпуса.

Установочные размеры 137ммх390мм.

Для подключения линии питания и связи откройте верхнюю часть корпуса устройства, проведите кабель через кабельный ввод, далее подключите к плате связи.

Выполнить подключение, установив верхнюю панель корпуса в штатное положение, закрепив её на 4 винта M6 к основанию корпуса $У\Pi\Gamma$ -78

Назначение клеммников для подключения внешних цепей

Наиме-	Обозначение контактов	Назначение
нование		
X1	<	Питание. При подключении необходимо
		соблюдать полярность.
X2	«А», «В» - для 2-проводной линии связи,	Линия связи.
	«Тх+», «Тх-», «Rх+», «Rх»- для 4-проводной ли-	
	нии связи	
Х3	-1 0	Выход громкоговорителя.
	« ¬? »	В исполнении с платой усилителя 25Вт



УКАЗАНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж и ремонт УПГ-78 производится специалистом, имеющим группу допуска к работам с электронной аппаратурой не ниже 3, ознакомленным с технической документацией на аппаратуру, руководством по эксплуатации и прошедшим специальный инструктаж.

СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок УПГ-78 - два года с момента ввода в эксплуатацию, но не более трёх лет с момента поставки оборудования.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентной эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

УПГ-78 транспортируют закрытым видом транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомобили, трюмы, герметизированные отсеки самолетов) в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от -60°C до +60°C,
- относительная влажность воздуха до 100% при +25°C,

В случае транспортирования на открытых платформах или на автомашинах тара с УПГ-78 должна быть закрыта брезентом.

В заводской упаковке УПГ может храниться на открытых площадках. При температуре воздуха от -60° С до $+60^{\circ}$ С и относительной влажности до 100%.

УТИЛИЗАЦИЯ

Оборудование УПГ-78 не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ и материалов, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация оборудования может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

УПГ-78	ЛСЕА.469436.333	No
* , *		

изготовлено и принято согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, и признано годным для эксплуатации

год, месяц личная подпись расшифровка подписи

МΠ